

¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A tocar!

Buenos consejos para empezar con tu instrumento

1. TU INSTRUMENTO — LAS PARTES DEL FAGOT



2. ARMANDO EL INSTRUMENTO

- Mete la caña en tres cuartos de pulgada de agua por al menos tres minutos. Un botecito de rollos fotográficos es perfecto para remojar las cañas de madera. Las cañas sintéticas no necesitan remojar.
- Si usas correa de asiento, ponla en la silla y sujétala bajo el peso de tu muslo derecho. Si usas talabarte (correa de cuello), pónitelo.
- Cuando lo necesites, aplica un poco de grasa para corcho en cada corcho. Limpia tus manos después de hacerlo.
- Levanta con cuidado la bota y engánchala a la correa de asiento o al talabarte.
- Sujeta la bota con la mano derecha y gira suavemente el cuerpo largo para ponerlo en su lugar, de modo que las llaves largas miren hacia la misma dirección que la llave redonda grande de la bota. Ten cuidado de no doblar las llaves de unión (puentes).
- Sujeta la bota y el cuerpo largo con la mano izquierda y gira suavemente el cuerpo tenor (ala) para colocarlo. Asegúrate de no doblar las llaves de unión.
- Conecta el cuerpo tenor con el cuerpo largo usando el mecanismo de bloqueo.
- Sujeta la bota, el cuerpo largo y el tenor con tu mano izquierda. Mientras presionas la llave de la campana, gírala con cuidado en su lugar alineando la llave de unión de la campana.
- Sujeta el tudel cerca del corcho y gíralo con cuidado hasta que la llave quede bien alineada.
- Sopla a través de la caña para quitar el exceso de agua y empújala con cuidado en el tudel. Gira la caña para que uno de los lados planos quede alineado con tus labios.

3. A GUARDARLO TODO

- Quita la caña y sopla para eliminar el exceso de humedad.
- Guarda la caña en un estuche para cañas. Esto ayuda a que se seque bien y dure mucho más tiempo.
- Desarma tu instrumento siguiendo los pasos al revés de cuando lo armaste. Vacía el exceso de agua por el lado delgado de la bota (o culata) y pasa el paño especial con cordón por esa sección. Limpia la parte de afuera con un paño suave. Guarda con cuidado tu instrumento en su estuche y cierra bien todos los broches.
- Guarda solamente tu instrumento y sus accesorios en el estuche. Las partituras, carpetas y otros objetos pueden doblar las llaves y dañar el instrumento.



- ▶ *Cómo armar el instrumento*
- ▶ *Cómo desarmar y limpiar el instrumento*
- ▶ *Corchos, almohadillas y muelles*
- ▶ *Cañas*

